

BOSCH M155 FIAT



BOOT :

Aprire sotto la centralina, collegare il punto indicato con uno spillo a massa e dopo accendere la ECU.

Open under the ECU and connect the point indicate with a pin to ground and then switch on the ECU.

